

4. 起動

4.5.3 狀態顯示

運轉中的伺服的狀態可以顯示在5位7段LED的顯示部。用"UP"或"DOWN"鈕可以任意的變更內容。選擇的話會顯示符號，按下"SET"鈕會顯示其資料。但是，只有在電源投入時，用[Pr.PC36]選擇的狀態顯示的符號2s間顯示的後面顯示資料。

(1) 顯示的轉換

用"MODE"鈕成為狀態顯示模式，按下"UP"或"DOWN"鈕會如下所示的顯示會轉換。

