| 連線 名稱 | Mitsubishi FREQROL-A700(新增) | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 人機 種類 | PWS6A00-T PLC Mitsubishi FREQROL-A700 使用 成本 ADP 6.3.3 | | | | | | | |
| ADP6 軟體設定 | | | | | | | | |
| | 1. 功能表【應用】中選取【設定工作參數】 | | | | | | | |
| | 2. 選擇人機介面型號與 PLC 種類,如下圖: | | | | | | | |
| | 工作参数 ? × 一般 連線 其它 記錄緩衝區 密碼表 密碼 控制區 | | | | | | | |
| 人機設定 | 應用名稱: | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | | | |
| | 輸入完成後按【確認】。如下圖: | | | | | | | |

| 工作参数 | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|--|
| 一般 連線 其它 記録緩衝區 容碼 編註 琴置名額 琴置種類 新增 1 Connection 1 Mitsubishi FREQROL-A700 \$ 副師 夏名 夏名 夏名 ● 日 ● ● ● 日 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● < | | | | | | |
| | | | | | | |
| PWS 硬體設定 | | | | | | |
| 1. 通訊由 ADP6 軟體決定: | | | | | | |
| ※人機背面之指撥開關,SW5、SW6 撥到 OFF 的位置。 | | | | | | |
| (有關指撥開關之定義與說明,請參考 ADP6 操作手冊) | | | | | | |
| 2. 通訊由 ADP6 硬體決定: | | | | | | |
| ※ 人機背面之指撥開關,SW6 撥到 OFF,SW5、SW7 撥到 ON 的位置 | • 0 | | | | | |
| 當開機並完成自我偵測後,會出現以下畫面。 | | | | | | |







3.A700 本身有提供 PU 通訊與 RS485 端口通訊兩種,參數的設定請配合實的 需求,依照下表進行設定。

〔PU接口通訊相關參數〕

| 參數 | 名稱 | 初始値 | 設定範圍 | 内沿 | 容 |
|-----|---------------|------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 117 | PU通訊局號 | 0 | 0~31 | 變頻器局號設定。 | |
| 118 | PU通訊速度 | 192 | 48, 96, 192, 384 | 通訊速度設定。例如設定 19200Bps。 | 值爲192,通訊速率即爲 |
| | PU通訊停止位元長 | 1 | | 停止位元長 | 資料長度 |
| 119 | | | 0 | 1位 | 여급 |
| | | | 1 | 2位 | 81또 |
| | | | 10 | 1位 | フル会 |
| | | | 11 | 2位 | 7197 |
| 120 | PU通訊奇偶同位元檢查 | 2 | 0 | 無奇偶同位元校驗 | |
| | | | 1 | 奇數位元有 | |
| | | | 2 | 偶數位元有 | |
| 121 | PU通訊再試次數 | 1 | 0~10 | 設定發生資料接收錯誤後 | 允許的再試次數。 |
| | | | 9999 | 通訊異常發生時,變頻器 | 不會因爲警報而停止。 |
| | | | 0 | PU接頭無通信。 | |
| 122 | PU通訊確認時間間隔 | 9999 | 0.1~999.8s | 設定交信檢查時間。 | |
| | | | 9999 | 不做通信確認。 | |
| 123 | PU通訊等待時間設定 | 9999 | $0\!\sim\!150 ms$ | 變頻器送信後的等待時間 | • |
| | | | 9999 | 用通訊資料設定。 | |
| 124 | PU通訊CR/LF有無選擇 | 1 | 0 | 無CR,LF | |
| | | | 1 | 有CR | |
| | | | 2 | 有CR,LF | |

[RS485 端子設定相關參數]

| 參數 | 名稱 | 初始值 | 設定範圍 | 内容 |
|-------|-----------------|------|--------------------------------------|---|
| 331 | RS-485通訊局號 | 0 | 0~31 (0~247) | 變頻器局號設定。(和Pr.117相同) |
| 332 | RS-485通訊速度 | 96 | 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384 | 通訊速度設定。例如設定值為192,通訊速率即為 19200Bps。(和Pr.118相同) |
| 333*2 | RS-485通訊停止位元長 | 1 | 0, 1, 10, 11 | 選擇停止位元長,資料長度。(和Pr.119相同) |
| 334 | RS-485通訊奇偶同位元檢查 | 2 | 0, 1, 2 | 選擇位元確認規格。 |
| 335*3 | RS-485通訊再試次數 | 1 | 0~10, 9999 | 設定發生資料接收錯誤後允許的再試次數。 (和Pr.121同) |
| | | | 0 | 可選擇RS485通訊,切換到NET運轉模式時,會有 異常警報發生並停止通訊。 |
| 336*3 | RS-485通訊確認時間間隔 | 0s | 0. 1∼999. 8s | 設定交信檢查時間。(和Pr.122同) |
| | | | 9999 | 無交信確認。 |
| 337*3 | RS-485通訊等待時間設定 | 9999 | $0{\sim}150$ ms, 9999 | 變頻器送信後的等待時間。(和Pr.123同) |
| 341*3 | RS-485通訊CR/LF選擇 | 1 | 0, 1, 2 | 選擇CR,LF有無。(和Pr.124同) |
| 549 | 通信協定選擇 | 0 | 0 | 三菱變頻器的通信協定。 |
| | | | 1 | MODBUS-RTU通信協議。 |

4. 各項參數設定完成後,務必將電源重新關閉後再開。





SDB

SDA

RDB

SG

_

4

6

6

7

8

接線

方式

