連線 名稱	KEB COMBIVERT(此 Driver 為新增項目)
人機 種類	PWS6A00-T PLC KEB COMBIVERT F5 使用 ADP 6.3.1
	ADP6 軟體設定
	1. 功能表【應用】中選取【設定工作參數】
	2. 選擇人機介面型號與 PLC 種類,如下圖:
人機定	正作400 文 义 一般 連線 東它 記錄線衛區 密碼表 宮碼 「應用名籍: 一 一 一 一 「快你了面型號: 一 一 一 一 「快你了面型號: 一 一 一 一 「日本程式: 一 一 一 一 一 「日本現福語: 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 一 一 日 一 一 一 一 1 日 一 一 日 1 一 日 1 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1
	3. 點選【連線】, 進入設定與 PLC 之通訊協議(設定的格式需與 PLC 搭配,
	此例為 19200,7,EVEN,1), 輸入完成後按【確認】。如下圖:

	工作参数 ? 🔀
	一般 連線 其它 記錄緩衝區 密碼表 密碼
	編號 装置 種類 1 Connection 1 KEB COMBIVER T
	<u>更名</u>
	HMI KEB COMBIVER T 地址: 0 通訊埠/連線方式: 預設位址/站號: 19200< 溶料位量:
	COM2 ▼ 検査位元: Even ▼ 停止位元: 1 ▼ 多對一連線(Multi-link) ● ● ●
	 □ 本機是多對一連線主機 命令延遅(ms): □ ▼ 超時時間(秒): 預設値▼
	重試次數: 預設值 ▼
	PWS 硬體設定
1. 通	图訊由 ADP6 軟體決定:
*	人機背面之指撥開關,SW5、SW6 撥到 OFF 的位置。
(有關指撥開關之定義與說明,請參考 ADP6 操作手冊)
2. 通	图訊由 ADP6 硬體決定:
3	※ 人機背面之指撥開關,SW6 撥到 OFF,SW5、SW7 撥到 ON 的位
	置。當開機並完成自我偵測後,會出現以下畫面。

	Wait command Link port: COM1 Link Confg Copy Set Run ※ 按下 【F2】 Confg ,設定人機時間及其通訊參數,使用 ↑↓ ← → 鍵 移動至欲設定之選項,+及 - 鍵改變其值。
	PLC 軟體設定
PLC	 1. 安裝 CV56_Base.exe 軟體。 2. 安裝完成後,執行 WINDOWS 桌面上之 COMBIVIS5 捷徑^{COMBIVISS}。
設定	3. 軟體會自動搜尋控制器之通訊格式,完成後即自動進入連線畫面。
	5. 料脰首日期技守江向宿之旭部宿入,无风技即日期连入庄稼重回。

COMPLETS 5 Names Preight HND	EGISTEDE	D DEMO VERSION	r for qualmation II					
COMBINIS 5 - Medes Flojeki ONK	EUISTERE	DEMO VERSION - Only	FIOI EVALUATION !!					
Datei Bearbeiten Ansicht Projekt-Explorer Hilfe								
			a					
			•					
🚉 Projekt-Explorer - Neues Projekt								
Neues Projekt	Parameter							
Knoten 1	ID:	Name:	Wert:					
	ru00	inverter state	0: no operation					
O op: operational parameter	ru01	set value display	0.0000 Hz					
P pp: protection parameter	ru02	ramp output display	0.0000 Hz					
C cs; control speed parameter	ru03	actual frequency display	0.0000 Hz					
B uf: u/f parameter	ru13	actual utilization	0%					
D dr: drive parameter	ru14	peak utilization	0%					
cn: control parameter	ru15	apparent current	0.0 A					
🖳 🛄 ud: user definition para.	ru16	peak apparent current	0.0 A					
F fr: free programmable para.	ru17	active current	0.0 A					
an: analog I/O parameter	ru18	actual DC voltage	311 V					
G di: digital input parameter	ru19	peak DC voltage	316 V					
do: digital output parameter	ru20	output voltage	0∨					
le: level parameter	ru21	input terminal state	0: no input					
in: information parameter	ru22	internal input state	0: no input					
Sy. system parameter	ru23	output condition state	2: C1					
Arbeitslisten	ru24	state of output flags	2: F1					
	ru25	output terminal state	0: no output					
Scope Dateien	ru26	active parameter set	0					
🗅 Andere Dateien	ru27	AN1 pre amplifier disp.	0.0 %					
🗖 Alle Dateiverkn fungen	ru28	AN1 post amplifier disp.	0.0 %					
_	ru33	ANOUT1 pre ampl. disp.	0.0 %					
	ru34	ANOUT1 post ampl. disp.	0.0 %					
	ru37	motorpoti actual value	0.00 %					
	ru38	power module temperature	30 虫引					
	ru39	OL counter display	0%					

4. 可由此設定通訊之鮑率。

		MBIAIZ 2	- Neues	Projekt	UNRE	G
	<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	<u>A</u> nsicht	<u>H</u> ilfe		
	ß	<u>A</u> usschne <u>K</u> opieren	eiden 1	Strg+X Strg+C	ø	
	Q. Pn	Einf en L. B chen Alle <u>s</u> mai	ı(E) (L) rkieren	Strg+V Strg+Ent Strg+A		A
		S <u>u</u> chen		Strg+F		1
		K <u>o</u> nfigur <u>P</u> rojekt b	ration earbeiten	cion para	:	
ŀ		C B D N	cs: contro uf: u/f pa dr: drive p cn: contro	ol speed p rameter oarameter ol paramet	arameter er	0
Kon	figurati	on				(
				5		r.
c	HSP5	l vojekt	IP Allaemeir		CAN	ProfiBus
S	HSP5 Standardp	 projekt	IP Allgemeir	 1 P.	CAN arametertexte	ProfiBus DIN 66019
S	HSP5 Standardp Schnittste	 projekt Ille:	IP Allgemeir	n P. Com1	CAN arametertexte	ProfiBus DIN 66019
S	HSP5 Standardp Schnittste Baudrate:) projekt ille:	IP Allgemein [n P. Com1 19200	CAN arametertexte	ProfiBus DIN 66019
S S E T	HSP5 Standardp Schnittste Baudrate: Fime-Out-	 projekt :lle: Zeit(ms):	IP Allgemein [[Com1 19200	CAN arametertexte	ProfiBus DIN 66019
S S E T N	HSP5 Standardp Schnittste Baudrate: Fime-Out- Modem W) projekt) elle: Zeit(ms): /鄞lbefehl:	IP Allgemeir [[[Com1 19200	CAN arametertexte	ProfiBus DIN 66019
S B T M	HSP5 Standardp Schnittste Baudrate: Fime-Out- Modem W Schnittste	 projekt elle: Zeit(ms): /鄞lbefehl: elle bei inaktiv	IP Allgemeir [[[vem Progr	Com1 19200 200 amm schliv	CAN arametertexte	ProfiBus DIN 66019
S B T N Q 2	HSP5 Standardp Schnittste Baudrate: Time-Out- Modem W Schnittste Zeichen	 projekt elle: Zeit(ms): /鄧Ibefehl: elle bei inaktiv einzeln sende	IP Allgemein [[vem Progr en (NT)	Com1 19200 200 amm schlie	CAN arametertexte ⊥ ⊥ ∴ ∴	ProfiBus DIN 66019
S B T N 2	HSP5 Standardp Schnittste Baudrate: Time-Out- Modem W Schnittste Zeichen Trei	 projekt lle: Zeit(ms): /鄧Ibefehl: elle bei inaktiv einzeln sende ber Info	IP Allgemein [[vem Progr en (NT)	Com1 19200 200 amm schlie	CAN arametertexte	ProfiBus DIN 66019





