連線名稱	LUST Inverter(此 Driver 為新增項目)								
人機種類	ARM7/ARM9 <mark>界</mark>	PLC 重類 LUST 伺用	服器 SC3000 系列	使用 版本	ADP 6.3.1				
	ADP6 軟體設定								
	 功能表【應用】中選取【設定工作參數】 選擇人機介面型號與 PLC 種類,如下圖: 								
人機設定	一般 连线 〕 应用名称: 人机界面型号: PWS6600C 编程类型: 定 PIC 种类: Lust Inverter 打印机种类: None 使用外接键 使用外接键 「支持多种语言 ※ 通始语言: ※ 2 2 成的语言: ※ 3. 點選【連線】,進 1		表 密码 控制区 地址: 地址: 状态区 地址: 预设 预设 预设 预设 预设 预设 预设 预设 预设 方设 扩充控制区: 「 者门狗定时器 「 者门狗定时器 「 者门狗定时器	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT				
	為 57600,7,EVEN,1), 輸入完成後按【確認】。如下圖:								

	工作参数 文 注线 其它 记录缓冲区 密码表 密码 編号 装置名称 装置种类 新增… ##? 1 Connection 1 Lust Inverter ##? 更名… □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
	PWS 硬體設定 1. 通訊由 ADP6 軟體決定: ※人機背面之指撥開闢, SW5、SW6 撥到 OFF 的位置。 (有關指撥開闢之定義與說明,請參考 ADP6 操作手冊) 2. 通訊不支援由 ADP6 硬體決定: 由於硬體 Baud rate 無 57600 頻段,所以不支援硬體控制。							
PLC	PLC 軟體設定							
設	1. 安裝 USB 驅動 - WIN2000_ME_XP							
定	2. 安裝 LUST 軟體 V3_x							



Ili DriveLanager File Communication View Active device Extras Mindow ?
🚔 🎒 🐔 🅦 限 🥔 🖸 🧊 🎢 🕂 🖓 🖓 🖓 👘 🚺 💶 🔽 💽 👔 🖓 Administrator (4)
V Ontions
RS232 Active bus system Parameter access System Directories }
Setting k Transmission rate [bits/s] k 57600 PC interface
(1) 連接速率:1200~115200 都可以設置與 PC 通訊 (2) PC 連接 CP210X 預設 Com port = Com6
C Options
RS232 Active bus system Parameter access System Directories
-Active hus sustem
C CANopen
C No active bus
(3) 設定 RS232 連線按確認便可以通訊
8.軟體監控方式可選擇 Parameter editor 查看伺服器參數資料

[Speed control, +/-10¥ reference, control via term	inal]			
Extras Window ?				
Options I-SC3	4.0150	-	1	Operator (2)
Parameter editor				
Make new archiv of parameter description				
RS232 Monitor				
Paramatar aditar				
Fatameter Unaverse Ontion 2				
Fine Farannener Dærgroup Opmon ?				
SC34.0150		1		
E C 34 01 50	No. ∇ 3		Index	Punction
(CTRL) Control settings		GROUP	Ö	Subject area of KP200
(_ENC) Encoder	14 A	ACTT 35485	0	Indication parameter: torque actual valu 📄
ERR) Error messages	77 9	SPEED	ŏ	Indication parameter: speed actual value
i (KPAD) KeyPad	92 F	TERR	U 0	Software version
OUT) Control outpus	95 E	ERR1	0	Last error
- 🗐 (_PBAS) Positioning, basic setting	96 E	ERR3	0	Last but two error
Image: Second Secon	98 E	ERR4	0	Last but three error
[≡] (_SIO) senai menace RS252	122 V	NRN	0	Warning: Collected message
- III (STAT) Device state	123 V	VRN1	Ō	Warning: Collected message 2
- 🗐 (_SCD) SC-Drives (in preparation)	145 N 150 9	MUSEL SAVE	U 0	Save device settings
	151 A	STPR	ŏ	Original application data set
- 🗐 (_WARN) Warning messages	152 A	ASTER TISAO	0	Actual application data set (ADS)
·····[≝] (_VAL) Actual value	181 F	FISA1	ŏ	ISA1: Function selector
	188 /	AFILO	0	ISA0: Filter time of analog input
		200 0	ž	
Dperator (2)				Cyclic update Online mode
. 人機上可供設定的參數,大多 法由軟體來監控。	可由軟體	豊來監	控。	不同的機型將會有不同之參數
	通言	汛設 定		
. LUST 軟體控制 NO.76 位置	1 =	RS48	35 ()	人機與伺服器通訊)
	0 =	RS2	32 (I	PC 與伺服器通訊)
.調整伺服器面板選到 _ <mark>Slo 模</mark> :	式 P76		1 =	■ RS485 (人機與伺服器通訊)
			0 =	□ RS232 (PC 與伺服器通訊)

т





每個類別型態元件位置對應格式又不一樣

(2)

Data type	Data- width (Byte)	Signs in VALUE	Scaling/ Increments	Range of value	Presentation KP100/KP200
USIGN8	1	2	1	0255	0255
INT8	1	2	1	-128 127	-128 127
USIGN16	2	4	1	0 65535	065535
INT16	2	4	1	-32768 32767	-9999 32767
FIXPT16	2	4	0.05	0.00 3276,80	0.00 999,95
USIGN32	4	8	1	04294967296	Not possible
INT32	4	8	1	-2147483648 2147483647	Not possible
INT32Q16	4	8	1/65536	-32767.99 32766.99	-32.76E3 32.76E3
FLOAT32	4	8	see IEEE	see IEEE	-99.99E9 99.99E9

實際每個元件範圍值需參考 ServoC Parameter list.pdf

(3) 元件指令使用方式

單一型 元件屬性 An n = 伺服器讀寫 NO.位置

數值型 word 元件屬性 Bn<mark>:x:y x =</mark> Index 區段 y = 狀態

數值型 bit 元件屬性 BBn:x:y BB = BIT

(4) 由於 LUST 每個 NO.位置狀態類型/大小都不一樣,所以 BMOV 搬移指令使

用要小心,超過範圍讀寫會影響 HMI 當機

