連線 名稱	Liyan Ex1n & Ex2n(此 Driver 為新增項目)
人機 種類	PWS6A00-TPLC 種類Liyan Ex1n使用 版本ADP 6.1.1.03
	ADP6 軟體設定
	1. 功能表【應用】中選取【設定工作參數】
	2. 選擇人機介面型號與 PLC 種類,如下圖:
人 設	工作参数   連線 其它 記錄線衝區 密碼     一般 連線 其它 記錄線衝區 密碼     應用名額:   一     人機介面型號:   一     PWS6A00T   一     程式種類:   [無程式]     UC 種類:   10     LG K2005   一     LG K2005   1005     LG K2005   1005
	2 剛選【演编】 准】现它的 DI C 力通訊技業 / 现它的技术重的 DI C 世間
	J. 劫进【理称】,進入改止哭 PLU と 週 凯 励 藏( 設 正 的 俗 式 需 哭 PLU 拾 凯,
	此例以預設值), 輸入完成後按【確認】。如下圖:

工作參數
一般 連線   其它   記錄緩衝區   密碼
編號 装置 種類 新增   1 Connection 1 Liyan Ex1n&Ex2n
PWS Liyan Ex1n <u>E</u> x2n 地址: 0 預設位址応號: 0
通訊埠/連線方式: COM2 「 傳輸速率: 9600 ▼ 資料位元: 7 ▼
□ 本機是多對一連線主機 命令延遅(ms): 0 ▼
超時時間(秒): 預設値 ▼
重試火数:    □用型阻止
確定 取消
PWS 硬體設定
1. 通訊由 ADP6 軟體決定 :
※人機背面之指撥開關,SW5、SW6 撥到 OFF 的位置。
(右國指撥閱國之定義崩設明 請參考 ADP6 操作毛冊)
(日廟泊波開廟之定義英配切,明多写入口口沫作于同)
2. 通訊由 ADP6 硬體決定:
※ 人 機 背 面 っ 性 爆 問 閟 _ SM/6
※ 八俄月田之伯按明朔,300 玻到 OFF,300、3007 玻到 ON 的位置。
當開機並完成自我偵測後,會出現以下畫面。
Wait command
Link port: COM1
<b>F2 F3 F4 F5</b>
Link Confg Conv Sot Bun
Conry Copy Sec Run

