連線 名稱				ME	SSUNG XMP	8				
人機 種類	MS100-T <mark>PLC</mark> MI		ESSUNG XMF	2 8	使用 版本	SOFT Touch V1.0.0-163				
	SOFT Touch 軟體設定									
	1. 功能表【應用】中選取【設定工作參數】									
	2. 選擇人機介面型號與 PLC 種類,如下圖:									
人 設	3. 黑	 工作参数 一般 連線 應用名稱: 人機介面型號 MS-100T 程式種類: 臣 PLC 種類: Messung XMP 印表機種類: None 圖形支援6 「支援多種語 語言總數: 「 客站語言: 「 保留目前語 	其它 記錄 : ▼ Pren 集程式 ▼ 8 4k色 語言 選擇語言… 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注		 控制區 位址: 長度: 取態區 位址: 預設 預設數值格式: 無號: 預設 督始畫面: ////////////////////////////////////		…」 	▼ ▼<		
	9600,8,ODD,1,站號須設定為 1。輸入完成後按【確認】。□									

工作參數									
 ●般 連線 其它 記錄緩衝區 密碼 編號 裝置名稱									
PWS 硬體設定									
1. 通訊由 ADP6 軟體決定:									
※人機背面之指撥開關,SW5、SW6 撥到 OFF 的位置。									
(有關指撥開關之定義與說明,請參考 ADP6 操作手冊)									
2. 通訊由 ADP6 硬體決定: ※ 人機背面之指撥開關 , SW6 撥到 OFF , SW5、SW7 撥到 ON 的位置。									
當開機並完成自我偵測後,會出現以下畫面。									





