連線 名稱	Mitsubishi FX2N 485ADP/422BD
人機 種類	PWS6A00-TPLC 種類FX2N-32MR + FX2N-485BD使用 版本ADP 6.1.1.03
	ADP6 軟體設定
人 機	1. 功能表【應用】中選取【設定工作參數】
	2. 選擇人機介面型號與 PLC 種類,如下圖:
	化 注意 注意 記録 密碼表 密碼 ア P<
	確定 取消
	3. 點選【連線】,進入設定與 PLC 之通訊協議(設定的格式需與 PLC 搭配),
	輸入完成後按【確認】。如下圖:

一般 連線 其它 記錄緩衝區 密碼表 密碼
編號 装置 種類 1 Connection 1 Mitsubishi FX2N-485ADP/42
HMI Mitsubishi FX2N-485ADP/422BD 地址: 0 預書時代力止点比較・0
通訊埠/連線方式· 傳輸速率: 9600 ▼ 資料位元: 7 ▼
COM2 徐寶位元: Even ▼ 停止位元: 1 ▼
□ 本機是多對一連線主機 命令延遅(ms)· □ □ ▼
超時時間(秒): 預設値 ▼
重試次數: 預設値 ▼
PWS 硬體設定
1 通訊由 ∧ D D6
※人機背面之指撥開關,SW5、SW6 撥到 OFF 的位置。
(有關指撥開關之定義與說明,請參考 ADP6 操作手冊)
2. 通訊由 ADP6 硬體決定:
>> ↓ 機畫面⇒ 指撥開關 SW/G 撥到 OEE SW/E SW/E 協到 ON 的点
※ 入機再固之指撥用關, 3000 撥到 OFF, 3005、 3007 撥到 ON 的1
置。當開機並完成自我偵測後,會出現以下書面。
Wait command
Link port: COM1
F2 F3 F4 F5
Confg Copy Set Run



Operate v commu	If the box is not checked, the (When the program is transfinication D8120 values in the PLC m	e parameters will be cleared. ered to the communication board, parameters and ist be cleard upon program transfer.)	
setting Prot		Control line	
Data	length 7bit	H/W type RS-485	
Parit	y Even	Control mode Invalid	
Stop	bit	🔽 Sum check	
	smission speed 9600 (bps)	Transmission control procedure Form1	
	F Header	Station number setting 00 H (00H0FH)	
	Terminator	Time out judge time 1 X10ms (1255)	
	Default	Check End	Cancel

2. 將設定傳入 PLC 中。

	傳輸設定(U)		
1	讀取PLC程式(R)		
	寫入程式到PLC(W)		
	比對PC與PLC程式(P)		
	寫人程式到PLC(Flash ROM)([)		•
	刪除比C資料(D) abision ciggini 屈州 m		
	欧慶比し資料團性(山)… NGC/本田学務約(の)		
	PLC使用省資料區)		
	監視PLC狀態(M)		•
	除錯(B)		 In the
194			•
60	遠端的操作(0)	Alt+6	
1/2	Redundant operation		
	密碼設定(3)		•
	清除PLC記憶體(A)		
	格式PLC記憶體(E)		
	安排PLC記憶體(G)		
	設定時間(<u>T</u>)		

	Write to PLC
	Connecting interface COM1 <> PLC module
	PLC Connection Network No. D Station No. Host PLC type FX1N(C)
	Target memory Title
	File selection Device data Program Common Execute
	Param+Prog Select all Cancel all selections Close
	Related functions
	E-B Device comment
	E Parameter
	PLC parameter
	Clear PLC memory
	Format PLC memory
	Arrange PLC memory
	Create title
	Free space volume Largest contiguous Total free space Volume Bytes
	PLC 硬體設定
	下載完成後,務必將電源重新關閉後再開。
	PWS 人機 對 FX2N-485BD
	(25PIN D型公接頭)
接線圖	14 TXD+ ← RDA
	SDA
	15 TXD-
	SDB

	(9PIN D型公接頭)
備註	

