連線 名稱	MITSUBISHI Alpha 2(此 Driver 為新增項目)
人機 種類	PWS6A00-TPLC 種類AL2-14MR-D使用 版本ADP 6.3.1
	ADP6 軟體設定
	1. 功能表【應用】中選取【設定工作參數】
	2. 選擇人機介面型號與 PLC 種類,如下圖:
人機 設定	北仔 建築 其它 記錄錄會區 窓碼奏 窓碼 應用名稱:
	3. 點選【連線】, 進入設定與 PLC 之通訊協議 (設定的格式需與 PLC 搭配,
	此例以預設值),輸入完成後按【確認】。如下圖:

工作參數 ? 🔀	
一般 連線 其它 │記録緩衝區│密碼表│密碼 │	
編號 装置名稱 装置種類 1 Connection 1 Mitsubishi Alpha2 Series	
HMI 地址: 0 預設位址/站號: 1	
通訊埠/連線方式: COM2 ▼	
□ 本機是多對一連線主機 命令延遅(ms): 0 ▼	
超時時間(秒): 預設値 ▼	
重試次數: 預設値 ▼	
PWS 硬體設定	
1. 通訊由 ADP6 軟體決定 :	
※人機背面之指撥開關,SW5、SW6 撥到 OFF 的位置。	
(有關拍撥開關之足義與說明,請參考 ADPO 探作于而)	
2. 通訊由 ADP6 硬體決定 :	
※ 人機背面之指撥開關 , SW6 撥到 OFF , SW5、SW7 撥到 ON 的	立置。
當開機並完成自我偵測後,會出現以下畫面。	
Wait command	
Link port: COM1	
Link F2 F3 F4 F5	
Confg Copy Set Run	

	※ 按下【F2】Confg ,設定人機時間及其通訊參數,使用 ↑↓ ← → 鍵 移動至欲設定之選項,+ 及 − 鍵改變其值。
	PLC 軟體設定
	1.開啟安裝好的軟體 Alpha Programming。
	 Mitsubishi Alpha Controller Mitsubishi Alpha Controller Help Read me
	2.開啟附加的 PLC 程式(AL2_TC1.vls),畫面如下圖。
PLC 設定	<pre>bit Status Line Line Line Line Line Line Line Line</pre>
	3.下載 PLC 程式前,需先儲存檔案與停止 PLC 運行



【Set>>】按鍵後,即加入成功,若要取消設定,請選擇欲取消之 CBNo 後,

再按下【<<Release】鍵。STATION 為 PLC 之站號。

	Dedicated Communicati	on	×		
	Station (0 to 15) Communication Memory Comm B: C <u>0</u> C <u>5</u> 0 C 100	t Comm Word 0 50 100	Program(Bytes) 5000 4700 4400		
	Bit Device Word Devic FB to be specified FB H COUNTER H	e Communicatio BNo B70 CBNo FB 1 CON 2 CON 3	n Bit Device FBNc A JN TER B1 JN TER B68		
	OK	Cancel	<u>H</u> elp		
		PLC 硬體設定			
如需更改通訊格式,可由 PLC 上設定,方式如下:					
1. 請先確認 PLC 是否為 STOP 狀態。					
2. 顯示	、器上按任意鍵進,	入【TopMenu】。			
3. 按丨	【▽】【△】鍵,選掛	鬊【Others…】後,按下【	(OK]。		
4. 按丨	【▽】【△】鍵,選排	睪【Serial Com】後,按下	[OK]。		
5. 選擇【Other Com】, 再選取【ComFormat】即可分別設定【Parity】、【Stop					
bit】	、【Baudrate】(景	员高速率可達 19200 bps),	【Default】(預設值即為		
960	0,8,none,1),輸2	、完畢按下【OK】。			
6. 請務	<u></u> 孫必重新送電.開	幾完成後即可使用。			

	PWS 對 AL2				
	(25P IN D型公接頭) (9P IN D型母接頭) (333333333333333333333333333333333333				
接	TXD 02 WXD RXD 03 03 TXD GND 07 05 GND CTX 05 07 RTS RTX 04 08 CTS				
線圖	(9PIN D型公接頭) (9PIN D型母接頭) (3さひさひ ささひさつ ささひさつ ささひさつ				
	TXD 03 02 RXD RXD 02 03 TXD GND 05 05 GND CTX 08 07 RTS RTX 07 08 CTS				
	※此接線方式需搭配 MITSUBISHI 之 AL2-GSM-CAB 使用。另外 AL-232CAB 則為程式之下載線。				
	需更新 DRIVER :				
/共⋺	P750.cdi、P750D.tsk、P750E.tsk = > Copy 到 C:\Program				
佣註	Files\Hitech_ADP\v6.3.1 \Drivers 資料夾中				
	sp750c.dll = > Copy 到 C:\Program Files\Hitech_ADP\v6.3.1\Bin 資料夾中				