連線 名稱	R	ST(New Driver)			
人機 種類	PWS6A00-T <mark>PLC</mark> 種類	RST 控制器	使用 版本 ADP 6.3.1		
	ŀ	ADP6 軟體設定			
	1. 功能表【應用】中選取【設定工作參數】				
	2. 選擇人機介面型號與控制器種類,如下圖:				
人 設	工作参数         一般       連線       其它       記錄緩衝區       密         應用名稱:       人機介面型號:       四班登型、       電         2       建式種類:       下集程式       ●         程式種類:       下集程式       ●       ●         印表機種類:       ●       ●       ●         回形支援多種語言       ●       ●       ●         「支援多種語言       ●       ●       ●         「気援多種語言       ●       ●       ●         「東援重額」       ●       ●       ●         「など多種語言       ●       ●       ●         ●       ●       ●       ●         ●       ●       ●       ●         ●       ●       ●       ●         ●       ●       ●       ●         ●       ●       ●       ●         ●       ●       ●       ●         ●       ●       ●       ●         ●       ●       ● </th <th>福志       密碼         控制區       位址:         長度:       0         狀態區       位址:         預設       預設數值格式:         預設幣始畫面:       1         一方設幣加面:       1         一方設幣加面:       1         一方設幣加面:       1         一方設幣加面:       1         一方影       1         一方影       1         一方影       1         一方影       1         一方影       1         一方形       1         日本       1         一方形       1         一方形       1         一方形       1         一方形       1         一方形       1         日本       1         日本</th> <th>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</th>	福志       密碼         控制區       位址:         長度:       0         狀態區       位址:         預設       預設數值格式:         預設幣始畫面:       1         一方設幣加面:       1         一方設幣加面:       1         一方設幣加面:       1         一方設幣加面:       1         一方影       1         一方影       1         一方影       1         一方影       1         一方影       1         一方形       1         日本       1         一方形       1         一方形       1         一方形       1         一方形       1         一方形       1         日本       1         日本	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
	配,此例為預設值 ), 輸入完	8成後按【確認】。如下圖	리 : 의 :		

一般     連線     其它     記錄緩衝區     密碼表     密碼
編號       装置名稱       装置種類       新增         1       Connection 1       RST       更名          面       面       面          面       面       面          面       面       面          面       面       面          面       面       面          面       面       面          面       面       面           面       面           面       面           面       面            面       面            面       面            面       面       面            面       面       面       面             面       面       面       面
PWS 硬體設定
1. 通訊由 ADP6 軟體決定:
※人機背面之指撥開關,SW5、SW6 撥到 OFF 的位置。
(有關指撥開關之定義與說明,請參考 ADP6 操作手冊)
2. 通訊由 ADP6 硬體決定:
※ 人機背面之指撥開關 , SW6 撥到 OFF , SW5、SW7 撥到 ON 的位置
當開機並完成自我偵測後,會出現以下畫面。

	Wait command				
	Link port: COM1				
	Link F2 F3 F4 F5				
	Confg Copy Set Run				
	按下【F2】Confg ,設定人機時間及其通訊參數,使用 ↑↓ ← → 鍵移動至				
	欲設定之選項,+及-鍵改變其值。				
	PLC 軟體設定       說明各種Type及Address :				
	1. CMD元件:用來執行RST儀表的三種讀取命 <mark>令</mark> :				
	(1) CMD0:對應Panel Setting Parameter Request,此命令會自動執行(3分鐘一次) (2) CMD1:對應Trigger Command及Measured Data Request,此命令會自動執行(約				
	200ms一次) (3) CMD2:對應Tan Delta Correction Setting Value Request,此命令會自動執行(3				
PLC	(4) CMD3: 啟動或停止自動執行CMD0指令				
設定	2. XD0、XD1元件:主要用來儲存及設定CMD2的值,位址0至6分別對應至 40nF、400nF、4uF、40uF、400uF、4mF、40mF,WORD Type。				
	3. PDATA元件:主要用來儲存及設定CMD0的值,WORD Type				
	(1) 位址0為Range Setting (2) 位址1為CAP Low Limit Setting				
	(3) 位址2為CAP Upper Limit Setting (4) 位址3為Tan Delta Limit Setting				
	(5) 位址4為Key Lock Setting				
	<ul> <li>(6) 位址5為Measuring Frequency Setting</li> <li>(7) 位址6為Trigger Mode Setting(此值需設定為0,否則Trigger模式會通訊異常)</li> </ul>				

4. MDATA (DWORD)、JUDGE (WORD) 元件:儲存及設定CMD1的值, 唯讀。

(1) CAP Measured Data會佔用MDATA0、MDATA1、MDATA2共12-Bytes,設計以字 串方式顯示

(2) Tan Delta Measured Data會佔用MDATA3、MDATA4共8-Bytes,設計以字串方式 顯示

(3) CAP Judgement會佔用JUDGE0共2-Bytes,設計以字串方式顯示

(4) Tan Delta Judgement會佔用JUDGE1共2-Bytes,設計以字串方式顯示

(5) Total Judgement會佔用JUDGE2共2-Bytes,設計以字串方式顯示

## PLC 硬體設定

1.將後蓋拆下後,調整下圖紅色框線內之指撥開關 SW6 為 ON,其餘皆為

**OFF**。





## ※指撥開關功能說明如下:



DIP SW		鮑率	捕舔時間
D1	D2	(BPS)	会41014,101
OFF	OFF	9600	約0.03秒
ON	OFF	4800	約0.06秒
OFF	ON	2400	約0.12秒
ON	ON	1200	約0.24秒

其它 DIP SW 的功能			
D3	Stop bit	ON	2 bit
		OFF	1 bit
D4	- Parity check	ON	EXIST
		OFF	NIL
DE		ON	EVEN
05		OFF	ODD
De	Data length	ON	8 Bit
		OFF	7 Bit
57	X parameter	ON	CNTL-S/CNTL-Q accept
		OFF	No control
	Transmission facility	ON	Talk only mode
		OFF	normal mode
			<b>馬預設</b> 値

	3.切換面板上指撥開關至【6332】模式。
	PW/S 對 RST 控制哭
	(25P IN D型公接頭)       (9P IN D型公接頭)         (3333 2004 800)       (343 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20
	TXD 02 ← 02 RXD
	RXD 03 ← 03 TXD
接	GND 07 + 05 GND
	CTX 05 + 07 RTS
線	
	TXD 03 ← 02 RXD
	RXD 02 + 03 TXD
	GND 05 + 05 GND
備註	此為新增之 Driver,請將附件中之 DRIVER 中資料,複製到 ADP6 路徑內。